

# Produced by CATZ INTERIOR SELECTION

## 車種別インテリアLEDセレクション

### トヨタ ノア/ボクシー

適応車種	車両型式	グレード	備考
トヨタ ノア/ボクシー	ZRR7#G、W	Si、G、X、YY、S※1	大型ドームランプ装着車両 ※1、Siは、ツインムーンループ装着車両は、大型ドームランプ装着 ※X、YYにはパニティランプの設定がございません。

このたびはCATZ 車種別インテリアLEDセレクション(トヨタ ノア/ボクシー用)セットをお買い上げいただき誠にありがとうございます。交換作業を行われる際は、下記の項目に十分ご注意ください作業をおこなってください。


#### お取り扱いのご注意

- ・ランプ点灯中や消灯直後には、ヤケド等の原因となりますので、おこなわないでください。
- ・ランプカバーを取り外す際は、内張りはかし(リムーバー)や細いドライバー等でルームランプのカバーを外してください。この際カバーに傷をつけない様にビニールテープなどで養生(保護)を行ったうえで作業をおこなってください。
- ※ランプカバーを取り外す際はカバーに傷をつけたり破損させないよう慎重に!
- ※LEDには極性(+ と -)がある場合があるので、ランプをはめ込む前に軽く触れさせてLEDが点灯するか確認してください。
- ※装着作業などによるパーツの破損は保障致しかねますので、予めご了承ください。
- ※車種により交換手順が異なりますので、車種ごとの整備マニュアルなどをご参照ください。

#### 交換に必要な道具



#### ルームランプの交換手順例



- 1 内張りはかし(リムーバー)や細いドライバー等で、ルームランプのカバーを取り外します。  
※この際カバーに傷をつけたり破損させないよう慎重に!
- 2 純正バルブをルームランプ本体から取り外し、対象のLEDバルブへ交換します。  
※ランプ点灯中や消灯直後には、ヤケド等の原因となりますので、おこなわないでください。  
※LEDには極性(+ と -)がある場合があるので、ランプをはめ込む前に軽く触れさせてLEDが点灯するか確認してください。
- 3 1で取り外したルームランプのカバーを元の状態に戻し、作業は終了となります。

⚠️ ※車種により交換手順が異なりますので、車種ごとの整備マニュアルなどをご参照ください。  
注意

#### セットパーツ一覧

※必ずお取り付け前にセットのパーツが揃っていることをご確認ください。

適応箇所	形状	品 番		個 数
		ホワイトセット	ブルーセット	
フロント	T10	⑩CLB42(白)	②ZCLB08(青)	2
センター	T10、T10×31	⑩CLB42(白)	②ZCLB08(青)×2個 ⑥CZLB34(青)×1個	3
リア	T10×31	⑩CLB42(白)	⑥CZLB34(青)	1
パニティ	T10	④CLB18T(白)	④CLB19T(青)	1
トランク	T10×31	⑦CLB37(白)	⑥CZLB34(青)	1

※セットには、ホワイトセットとブルーセットがあり、それぞれセット内容が異なります。

